

Diversey™

Vericlean™ System

Fluorescentni sprej za markiranje i UV/crno svjetlo

Inovativni program za procjenu i poboljšanje učinkovitosti čišćenja namijenjen zdravstvu

Inovativni program za procjenu i poboljšanje učinkovitosti čišćenja namijenjen zdravstvu

Jednostavan za korištenje

- Marker se s lakoćom može nanijeti na okomite, vodoravne ili donje strane površina
- Označene površine je lako detektirati
- Raspršivač nanosi veliki krug (promjera 6"), dajući bolju jasnoću kvalitete čišćenja od jedne točke

Preporučuje se za:

- Zdravstvo
- Prosvjetu
- Smještaj

Sustav VeriClean sveobuhvatno je rješenje za provjeru valjanosti čišćenja koje uključuje upotrebu fluorescentnog spreja za označavanje zajedno s UV/crnim svjetlom kako bi se korisniku omogućilo raspršivanje male količine tekućine na površinu koja će ostaviti nevidljivi marker kada se osuši. Nakon što je površina očišćena, korisnik može crnim svjetlom otkriti je li oznaka uklonjena, a time i je li površina pravilno očišćena. Profesionalni izbor za vašu praonicu rublja.

Sustav Vericlean uključuje softver za reviziju i alate koji omogućavaju objektu da programski nadzire temeljitost čišćenja i dezinfekcije površine na dodir.

Softver za provjeru valjanosti, nazvan iMAP, omogućuje objektu prikupljanje podataka iz različitih metoda praćenja.





Diversey™

Vericlean™ System

Fluorescentni sprej za markiranje i UV/crno svjetlo

Vericlean™ System

Upute za korištenje:

- Skinite poklopac sa spreja i držite ga 6–9 inča iznad površine koju želite označiti.
- Nanesite jedan sprej otopine na površinu i ostavite površinu da se osuši na zraku.
- Nakon čišćenja prostorije, upotrijebite crno svjetlo da provjerite je li površina pravilno očišćena.
- Za korištenje crnog svjetla, držite ga pod kutom od 45° u odnosu na površinu, usmjereno od korisnika.
- Nikada ne usmjeravajte crno svjetlo u ničije oči.

Specifikacije proizvoda

Opis		Opis	
Boja/izgled	Bistra žuta tekućina	Rok trajanja	1 godina
Plamište	50.1°C	Topljivost	Potpuna
pH	7.7	Specifična gravitacija	0.9936
Miris	Alkohol		

Dostupni proizvodi

Šifra proizvoda	Opis/Veličina pakiranja
7522754	4 x 1 UV/Crno svjetlo (potrebne 3 AAA baterije)
7522876	6 x 10 mL Fluorescentni sprej za označavanje

Sigurno rukovanje

Provjerite jesu li vaši zaposlenici pročitali i razumjeli oznaku proizvoda i Sigurnosno-tehnički list prije korištenja ovog proizvoda. Naljepnica sadrži upute za uporabu, a i naljepnica i MSDS sadrže upozorenja o opasnosti, izjave o mjerama opreza i postupke prve pomoći. MSDS je dostupan on-line na www.diverse.com.

Uvoznik i distributer u BiH:

Eurosan d.o.o.
Bišće polje bb Mostar
Telefon: +387 36 342 220
Email: info@eurosan.ba
Web: www.eurosan.ba

www.diverse.com

© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 20245 en 12/19