



Alcohol Wipes (Maramice)

Suma Alcohol Wipes - površinske maramice za dezinfekciju

Opis

Suma alkoholne maramice su spremne dezinfekcijske maramice za jednokratnu upotrebu koje služe za jednostavnu i brzu dezinfekciju radnih površina, uređaja, alata i sličnih površina.

Značajke

Suma alkoholne maramice natopljene su u dezinficijensku otopinu sa optimalnom kombinacijom alkohola što garantira brzu i učinkovitu dezinfekciju površina. Suma alkoholne maramice također su prikladne za dezinfekciju svih površina i malih uređaja kojim dolaze u kontakt sa hranom. Proizvod posjeduje izvrsnu učinkovitost protiv širokog spektra mikroorganizama i patogena (npr. MRSA, norovirusi). Alkohol isparava pa ne ostavlja tragove po površinama pa ih nije potrebno ispirati ili brisati.

Prednosti

- Jednostavan za upotrebu
- Bez prskanja, veća sigurnost na radu
- Higijenska sigurnost kroz širok raspon učinaka
- Brzo sušenje omogućuje vam brzi nastavak rada

Uputstvo za upotrebu

Jako zaprljane površine prethodno očistite raznolikim sredstvom za čišćenje i isperite vodom.

1. Otvorite posudu, izvadite krpu i ponovo zatvorite posudu.
2. Obrišite površinu / objekt.
3. Ostavite da se osuši na zraku pet minuta. Ne ispirati.

Tehnički podaci

Izgled	Mokre maramice
pH otopine	7.0

Gore navedeni tehnički podaci su prosječne vrijednosti i ne koriste se kao specifikacija proizvoda.

Upute za sigurnost proizvoda i skladištenje

Upozorenja i sigurnosni savjeti o opasnosti nalaze se u Sigurnosnom listu proizvoda. Sigurno koristite biocide. Uvijek pročitajte etiketu i podatke o proizvodu prije uporabe. Pohrana samo u originalnim zatvorenim spremnicima. Zaštitite od mraza i vrućine.

Kompatibilnost proizvoda

Ako se pravilno koriste, Suma alkoholne maramice namijenjene su za korištenje na svim materijalima otpornim na alkohol.

Mikrobiološki podaci

Službeni EN test pozitivan za EN1276 i EN1650 sa 15 sekundi kontakta u čistom okruženju. Proizvod ima antivirucidna svojstva (polio, adeno i Murine norovirus) u skladu s EN normom EN14476, nerazrijeđen kroz 60 sekundi kontakta. Svi EN testovi dostupni su na zahtjev.

www.diversesey.com

